


# Uživatelský manuál pro stěnovou čtečku STAR Smart




## 1. Specifikace

Rozměry :	Š79mm x V125mm x T15.5mm Hliníkový rám
Materiál :	Tvrzený skleněný panel
Komunikace:	Bluetooth 4.1
Podporovaný systém :	Android 4.3/IOS7.0 výše
Pohotovostní napětí :	≈5mA
Provozní napětí :	≈1A
Zdroj napětí :	12V
Doba pro odemknutí v sek. :	≈1.5S


## 1.2. Příslušenství



Ovladač kontroly  
přístupu x1



Manuál x1




Úchytka x 1

Montážní deska x 1

Šroub: 2+4+1

1.3. Ilustrace



2. Instalace


- 1 Vyrvejte otvor pro kabel

Vyrvejte otvor ve vhodné poloze, aby jste mohli připojit kabel ke zdroji energie.



- 2 Namontujte montážní desku


Upevněte montážní desku pomocí 4 šroubů.



2. Instalace - pokračování


- 3 Namontujte úchytku

Připevněte úchytku k montážní desce dvěma šrouby.



- 4 Nainstalujte ovládač přístupu


Nasadte přístupový ovládač do úchytky a upevněte jej na montážní desce pomocí šroubu ve spodní části.






### 2.1.1 Instalační diagram - elektrického vedení

Připojte kabel přístupového ovládače k napájecímu kabelu a dalším portům podle obrázku.




### 3. Spárování ovládače kontroly přístupu s aplikací

- 1 Klepnutím na panel se rozsvítí a aktivuje zámek
- 2 Po zaznění hlasové výzvy "Please add Bluetooth Administrator" (Přidejte Bluetooth správce), aktivujte APP.



- 3 Klepněte na ikonu „≡“ v levém horním rohu, klepněte na „+ Přidat zámek“ a vyberte „Zámek dveří“.
- 4 Klepněte na zařízení zobrazené na obrazovce. Počkejte několik sekund, než zámek vydá hlasové upozornění / dlouhé pípnutí, což znamená, že zámek byl úspěšně přidán



⚠ Poznámka: Pokud instalace selže, prosím vypněte aplikaci a Bluetooth. Opětovně je zapněte a zkuste výše uvedený postup znovu.



Aplikaci si stáhněte zde:



Originální aplikace  
TT Lock pro Android



Originální aplikace  
TT Lock pro iOS



Aplikace STAR Smart v češtině pro  
Android (vhodná pro větší systémy)



velkoobchod: [www.hbgroup.cz](http://www.hbgroup.cz) | [www.hbgroup.sk](http://www.hbgroup.sk)

maloobchod: [www.klicovecentrum.cz](http://www.klicovecentrum.cz) | [www.kluvecentrum.sk](http://www.kluvecentrum.sk)

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o.  
[info@hbgroup.cz](mailto:info@hbgroup.cz) | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň

Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o.  
[info@hbgroup.sk](mailto:info@hbgroup.sk) | +421 262 520 032 | Ovsíšťské nám. 1,  
851 04 Bratislava