






CHYTRÉ KOVÁNÍ SMART

PRŮVODCE INSTALACÍ


PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ			
A. Přední panel		B. Zadní vnější stěna	C. Zadní panel
			
D. Matky	E. Podložky	F. Gumové hadičky	G. M5 šrouby
			
H. Držák baterií		I. Zadní upevňovací sedlo	J. Čtyřhran
			
K. Aretační matice	L. RFid karta	M. Inbusový klíč	
			
N. Stranový klíč			
			








velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava



Při otevřených dveřích

1. Inbusem povolte červík kliky předního panelu
2. Sejměte kliku ze čtyřhranu
3. Natočte kliku o 90° do požadovaného směru
4. Nasadte kliku zpět na čtyřhran
5. Utáhněte červík inbusem – překontrolujte správnou pozici **šipky** na hranolu kliky z vnitřní strany vnějšího štítu




velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk


Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava

Postup instalace


Nasadíte montážní šrouby do drážek v zádech vnějšího štítu




Nasadíte hranol do otvoru v předním kování




Přes kabel nasadíte gumovou hadičku na montážní šroub




Natočte vnitřní hranol tak aby šipka byla v poloze do strany.



Hadičku s kabelem protáhněte horním montážním otvorem




Hadičku vytáhněte




velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozce pro SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava


Dosuňte přední panel na dveře




Utáhněte červík kliky inbusem




Namontujte podložku a matici




Zkontrolujte, jestli je cylindrická vložka nasazená v pořádku



Nasadte vnitřní montážní panel




Zkontrolujte pozici cylindrické vložky




velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava


Upevňovací matice dotáhněte klíčem




K připojení použijte svorkovnici na spodní straně držáku baterií




Protáhněte kabel držákem baterií



Připojte kabel k držáku baterií




Nasadte držák baterií do výřezu na zadním upevňovacím panelu




velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava


Nasaďte baterie




Srovnejte kabel do prostoru baterií



Upevňovací sedlo navlékněte na zadní kliku až k zadnímu upevňovacímu panelu



Nasaďte zadní kryt a přitáhněte jej aretační maticí k zadnímu montážnímu panelu speciálním klíčem



Stáhněte si aplikaci H&B nebo TTlock pro nastavení kování.


JAK KOVÁNÍ POUŽÍVAT

OTEVŘENÍ ZVENČÍ:

MASTER KÓD
/
UŽIVATELSKÝ KÓD



STISKNOT KLIKU



STISKNOT KLIKU

OTEVŘENÍ ZE VNITŘ: STISKNOT KLIKU



velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava